



Das KuhMobil - Checkliste für Ihre Ausleihe

Das KuhMobil ist für einen flexiblen und direkten Einsatz ausgestattet, dennoch müssen Sie sich, als Entleiher, um ein paar Details kümmern. Die wichtigsten Punkte haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Vor der Veranstaltung

- Gründliche Lektüre der Aufbauanleitung, welche gemeinsam mit der Nutzungsvereinbarung versendet wird.
- Abholung des KuhMobils beim Vornutzer. Die Adress- und Kontaktdaten werden Ihnen von marapro - Malte Rachow professional events übermittelt.

Für den Transport

- Bei Selbstabholung wird ein Zugfahrzeug benötigt, das über eine Anhängelast von 3,5 to. verfügt.
- Die Breite des Anhängers beträgt 2,35 m. Zusatzspiegel sind für schmalere Fahrzeuge erforderlich und befinden sich beim Zubehör.
- Der Anhänger ist sehr windempfindlich. Eine ausreichende Motorisierung des Zugfahrzeugs ist für Gegenwindfahrten erforderlich. Bitte fahren Sie dennoch nicht schneller als 80 km/h.
- Alternativ zur Selbstabholung können wir Ihnen den Transport des Mobils organisieren. Bitte sprechen Sie uns an.



Technische Maße des Anhängers

- Gesamtgewicht 3,4 t
- Gesamtlänge inkl. Deichsel 7,60 m
- Gesamthöhe 3,10 m
- Gesamtbreite 2,35 m
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
- Aufbaubreite, einseitig aufgeklappt 5,30 m
- Aufbaubreite, beidseitig aufgeklappt 8,20 m

Für die Standortwahl

- Planen Sie einen stabilen Untergrund für die Platzierung des Mobils auf dem Veranstaltungsgelände ein.
- Für die Stromversorgung benötigen Sie ein Anschluss 220 Volt Schuko. Ein Anschlußkabel 10 m Länge befindet sich beim Zubehör.

Während der Veranstaltung

- Organisieren Sie eine ständige Betreuung für das KuhMobil während der Öffnungszeiten.
- Bitte beachten Sie bei mehrtägigen Veranstaltungen, dass das KuhMobil nur nach einem Teil-Rückbau verschlossen werden kann. Sorgen Sie über Nacht für eine entsprechende Sicherung des Equipments gegen Sturm und Vandalismus.



Nach der Veranstaltung

- Stellen Sie eine einwandfreie Säuberung des Anhängers sicher (besenrein).
- Reinigen Sie auch den Materialraum. Entsorgen Sie nicht benötigte Gegenstände und Leergut.
- Stimmen Sie die Abholung des Mobils durch den Nachnutzer gemeinsam mit marapro - Malte Rachow professional events ab.
- Füllen Sie zu Ihrer Entlastung ein Übergabeprotokoll aus, welches Sie vom Nachnutzer oder vom Transporteur gegenzeichnen lassen. Senden Sie das Protokoll an die dort angegebenen Kontaktdaten.